



AJUSTE H7/g6

FURO - TOLERÂNCIA H7

Ø do furo em mm		Afastamento mm		Exemplo		
Acima de	Até	Inferior	Superior	Ø nominal	Ø Mínimo	Ø Máximo
1	3	0	0,010	3	3,000	3,010
3	6	0	0,012	6	6,000	6,012
6	10	0	0,015	10	10,000	10,015
10	18	0	0,018	18	18,000	18,018
18	30	0	0,021	30	30,000	30,021
30	50	0	0,025	50	50,000	50,025
50	80	0	0,030	80	80,000	80,030
80	120	0	0,035	120	120,000	120,035
120	180	0	0,040	180	180,000	180,040
180	250	0	0,046	250	250,000	250,046
250	315	0	0,052	315	315,000	315,052

EIXO - TOLERÂNCIA g6

Ø do Eixo em mm		Afastamento mm		Exemplo		
Acima de	Até	Inferior	Superior	Ø nominal	Ø Mínimo	Ø Máximo
1	3	-0,002	-0,008	3	2,992	2,998
3	6	-0,004	-0,012	6	5,988	5,996
6	10	-0,005	-0,014	10	9,986	9,995
10	18	-0,006	-0,017	18	17,983	17,994
18	30	-0,007	-0,020	30	29,980	29,993
30	50	-0,009	-0,025	50	49,975	49,991
50	80	-0,01	-0,029	80	79,971	79,990
80	120	-0,012	-0,034	120	119,966	119,988
120	180	-0,014	-0,039	180	179,961	179,986
180	250	-0,015	-0,044	250	249,956	249,985
250	315	-0,017	-0,049	315	314,951	314,983